


# Budget

## M-BUDGET INTERNET INSTALLIEREN

(Fiber Version auf der Rückseite)

Start

Das haben Sie erhalten:



1

Sie empfangen ein Aktivierungs-SMS:



2

Sie verbinden die neue Internet-Box mit Strom:



3


Legen Sie die Internet-Box nicht auf die Seite.



**HINWEIS:** Sie empfangen keine Festnetzanrufe, wenn Sie die Internet-Box ausschalten.

### So lösen Sie Probleme

- Schliessen Sie das neue Gerät nur mit den mitgelieferten Kabeln an.  
Falls nach 10 Minuten das LED der Internet-Box nicht weiss leuchtet, schalten Sie die Internet-Box aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie die Internet-Box wieder ein.
- Warten Sie nochmals 10 Minuten.
- Wenn das Problem anhält, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: [m-budget-mobile.ch/help](http://m-budget-mobile.ch/help) oder Hotline 0800 15 17 28




### WLAN ein- und ausschalten



- Drücken Sie die WLAN-Taste ca. 5 Sekunden lang. Die Taste leuchtet weiss, wenn das WLAN eingeschaltet ist.

### Mein Konto

Kennen Sie «Mein Konto»? Dies ist Ihr persönlicher Online-Bereich.



Unter «Mein Konto», können Sie Ihre persönlichen Daten verwalten, Ihre Rechnungen und Anrufe einsehen, Dienste und Optionen aktivieren, Ihr WLAN Passwort ändern und andere / erweiterte Einstellungen anpassen.



**Fragen?**  
Hier finden Sie weitere Informationen zu M-Budget Internet: [m-budget-mobile.ch/help](http://m-budget-mobile.ch/help)  
Hotline 0800 15 17 28



KKD+JM (PMK-UID) 17001082 11/2019 DE

### Installationsübersicht



4

Sie schliessen das DSL-Kabel an der Internet-Box an:



5

Sie verbinden das Kabel mit der Telefonsteckdose, schalten die Internet-Box ein und warten 10 Minuten:



Je nach Telefonsteckdose benötigen Sie den mitgelieferten Adapter oder nicht.

Sie telefonieren nur noch so:

8



Verbinden Sie analoge Telefone und DECT Basisstationen mit «phone».


Sie surfen im WLAN:

7



Der WLAN-Name (SSID) und WLAN-Passwort stehen auf der Rückseite der Internet-Box. Geben Sie Ihren Aktivierungscode ein, falls Sie danach gefragt werden.

Sie surfen mit Kabel:





# Budget


## M-BUDGET INTERNET INSTALLIEREN

(DSL Version auf der Rückseite)

**Start** Das haben Sie erhalten:



**1** Sie empfangen ein Aktivierungs-SMS:



**2** Sie verbinden die neue Internet-Box mit Strom:




**3** Legen Sie die Internet-Box nicht auf die Seite.



**HINWEIS:** Sie empfangen keine Festnetzanrufe, wenn Sie die Internet-Box ausschalten.

### So lösen Sie Probleme

- Schliessen Sie das neue Gerät nur mit den mitgelieferten Kabeln an.  
Falls nach 10 Minuten das LED der Internet-Box nicht weiss leuchtet, schalten Sie die Internet-Box aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie die Internet-Box wieder ein.
- Warten Sie nochmals 10 Minuten.
- Wenn das Problem anhält, setzen Sie sich mit uns in Verbindung: [m-budget-mobile.ch/help](http://m-budget-mobile.ch/help) oder Hotline 0800 15 17 28



### WLAN ein- und ausschalten



- Drücken Sie die WLAN-Taste ca. 5 Sekunden lang. Die Taste leuchtet weiss, wenn das WLAN eingeschaltet ist.

### Mein Konto

Kennen Sie «Mein Konto»? Dies ist Ihr persönlicher Online-Bereich.



Unter «Mein Konto», können Sie Ihre persönlichen Daten verwalten, Ihre Rechnungen und Anrufe einsehen, Dienste und Optionen aktivieren, Ihr WLAN Passwort ändern und andere / erweiterte Einstellungen anpassen.



### Installationsübersicht



**4** Sie schliessen das blaue Ende des Glasfaserkabels an der Internet-Box an:



**5** Sie verbinden das grüne Ende mit der Glasfasersteckdose, schalten die Internet-Box ein und warten 10 Minuten:



Sie telefonieren nur noch so:



Sie surfen im WLAN:



Sie surfen mit Kabel:



**Fragen?**  
Hier finden Sie weitere Informationen zu M-Budget Internet: [m-budget-mobile.ch/help](http://m-budget-mobile.ch/help)  
Hotline 0800 15 17 28



KKD-JM (PMK-UID) 17001082 11/2019 DE