


INBETRIEBNAHME DES USB-INTERNET-STICKS

- 1** Lösen Sie die M-Budget Mobile Internet SIM-Karte aus dem Kartenträger.
- 2** Legen Sie sie in Ihren USB M-Budget Mobile Internet Stick ein. Bitte beachten Sie das auf die Karte aufgedruckte Symbol, um die SIM-Karte korrekt einzulegen.
- 3** Wenn Sie den Internet-Stick zum ersten Mal in Ihren Computer einführen, müssen Sie zunächst die M-Budget Data Manager Software installieren. Über diese Software können Sie sich mit dem Internet verbinden.



Bewahren Sie den Kartenträger der SIM-Karte auf, denn er enthält wichtige Informationen wie PIN und PUK.

AUFLADUNG M-Budget Mobile Internet kann auf mehrere Arten aufgeladen werden:

- A:** Über Internet, wenn Sie mit Kreditkarte oder Postcard bezahlen (www.m-budget-mobile.ch/internet)
- B:** Indem Sie bei einer Verkaufsstelle (Migros, Post oder Mobilezone) eine Value Card kaufen.
- C:** Indem Sie ein Guthaben erwerben, das direkt auf Ihre SIM-Karte geladen wird (Swisscom Shop).

ZAHLUNG PER KARTE

im Internet

- Gehen Sie auf die Seite www.m-budget-mobile.ch/internet
- Klicken Sie auf «Aufladen»
- Geben Sie die Telefonnummer der SIM-Karte* ein
- Geben Sie den gewünschten Aufladebetrag ein
- Geben Sie den Kartentyp, die Kartennummer, den CVV-Code und die Gültigkeitsdauer der Karte ein
- Klicken Sie auf «Aufladen», kurz darauf wird das Guthaben übertragen.

VALUE CARD

bei Migros, Post oder Mobilezone

- Kaufen Sie in einer der oben aufgeführten Verkaufsstellen eine Value Card (Aufladung) M-Budget Mobile
- Stecken Sie den USB-Stick in den Computer
- Starten Sie die M-Budget Data Manager Software (PIN-Code eingeben)
- Wählen Sie das Menü «Guthaben» aus
- Geben Sie die Sicherheitsnummer der Value Card ein und klicken Sie auf «Aufladen»

ONLINE

in einen Swisscom Shop

- Geben Sie im Swisscom Shop die Telefonnummer der SIM-Karte* an
- Teilen Sie dem Mitarbeiter die Nummer und den gewünschten Betrag mit
- Der Betrag wird beim Zahlungseingang sofort aufgeladen.

* Um Ihren Internet-Stick aufzuladen, müssen Sie die Telefonnummer Ihrer SIM-Karte kennen. Sie finden Ihre Telefonnummer auf der Verpackung des Internet-Sticks, auf dem Kartenträger Ihrer SIM-Karte oder im Menü «Guthaben» der M-Budget Data Manager Software (Diese Software mussten Sie auf Ihrem Computer installieren, um sich über den Stick mit dem Internet zu verbinden).