


# Budget

## INSTALLARE INTERNET M-BUDGET

(XGS-PON)

**Start** Hai ricevuto:



Utilizza esclusivamente questo nuovo cavo rosso in dotazione per l'installazione.

**1** Riceverai un SMS di attivazione:



**2** Collega la nuova Internet-Box alla corrente:



Non collegare ancora il cavo.

Panoramica dell'installazione



**3** Non appoggiare l'Internet-Box su un lato ma possibilmente al centro.



**4** Collega l'estremità rossa del cavo in fibra ottica all'Internet-Box, fino a quando non scatta in posizione:



Come prima cosa, toglì con delicatezza i tappi di protezione neri e il tappo di protezione che si trova sulla porta «fibre».

Ora puoi iniziare a navigare.


**7** Ulteriori informazioni sono disponibili sul retro.



**6** Collega l'estremità verde alla presa per fibra ottica, accendi l'Internet-Box e attendi 10 minuti:



Collega l'estremità verde alla presa per fibra ottica, accendi l'Internet-Box e attendi 10 minuti:



Dai un'occhiata sul retro per informazioni sulla navigazione, il telefono di rete fissa o se hai bisogno di assistenza.

Come indicato nell'SMS, utilizza la porta 2 della presa per la fibra ottica. Nella maggior parte dei casi va bene quella, in alcuni casi è invece la porta 1.


**Domande?**  
Qui trovi ulteriori informazioni su Internet M-Budget:  
[m-budget-mobile.ch/help](http://m-budget-mobile.ch/help)  
Hotline 0800 15 17 28



KKD+JM (B2C-TSP-UID) 17001095 10/2020 IT

# Il mio conto

Conosci «Il mio conto»? È la tua area personale online.




Sotto «Il mio conto» puoi gestire i tuoi dati personali, visualizzare le tue fatture e le tue chiamate, attivare servizi e opzioni, modificare la password WLAN e modificare altre impostazioni o impostazioni avanzate.



# Navigare

Naviga via cavo:



Naviga con il WiFi:



Il nome WLAN (SSID) e la password WLAN si trovano sul lato dell'Internet-Box.

Inserisci il tuo codice di attivazione se ti viene richiesto.

# Telefono fisso

**ATTENZIONE:** spegnendo l'Internet-Box non riceverai più chiamate sulla rete fissa.

Telefona unicamente in questo modo:



Collega i telefoni analogici e le stazioni di base DECT a «phone».

# Risoluzione dei problemi

1 Collega il nuovo apparecchio unicamente con i cavi in dotazione.  
Se dopo 10 minuti il LED dell'Internet-Box non si illumina di bianco, spegni l'Internet-Box, attendi 10 secondi e riaccendilo.

2 Attendi altri 10 minuti.

3 Se il problema persiste, contattaci: [m-budget-mobile.ch/help](http://m-budget-mobile.ch/help) oppure alla nostra hotline allo 0800 15 17 28



## Attivare e disattivare il WiFi



Premi il tasto WLAN per ca. 5 secondi.  
Quando il WiFi è attivo, il tasto si illumina di bianco.

# Avvertenze d'uso e di sicurezza

## Accesso e trattamento dei dati

Se l'apparecchio viene usato su un collegamento Swisscom, a Swisscom viene permesso di accedere all'apparecchio e ai dati necessari in particolare per il trattamento a fini di manutenzione e assistenza a distanza (configurazione automatica, verifica del funzionamento, aggiornamento del software). Per i dettagli consultare le Condizioni contrattuali internet.

## Installazione e manutenzione

- Collocare l'apparecchio in posizione orizzontale su una superficie piana, oppure montarlo a parete servendosi di due viti.
- Per il montaggio a parete, l'Internet-Box non deve essere montato a più di 2 metri distante dal pavimento.
- Non appoggiare sull'Internet-Box altri apparecchi come il TV-Box e rispettare una distanza minima di 20 cm dagli altri apparecchi.
- Far funzionare l'apparecchio solamente a temperature ambiente comprese tra 0 e +40 °C.
- Non installare l'Internet-Box nelle vicinanze di fonti di calore, bensì in un luogo secco, ben ventilato e riparato dalla luce diretta del sole.
- L'apparecchio non deve entrare in contatto con liquidi. Per la pulizia utilizzare sempre un panno leggermente umido.
- Non toccare l'Internet-Box durante i temporali.
- Non aprire l'Internet-Box. Rischio di folgorazione.
- L'apparecchio è dotato di un laser per la trasmissione di dati. Non rivolgere lo sguardo direttamente nei fori della presa né del modulo per la fibra ottica dell'apparecchio, né verso le prese alle estremità del cavo in fibra ottica.
- Si prega di notare che i contrassegni di sicurezza e il nome del prodotto sono scritti sull'etichetta del prodotto sul fondo del dispositivo.

## WLAN e DECT

L'Internet-Box emette frequenze radio.  
L'Internet-Box è destinato esclusivamente per l'uso all'interno con frequenze operative della WLAN comprese fra 5150 - 5350 MHz (canale 36-64).

L'apparecchio deve essere posizionato in maniera da trovarsi ad almeno 20 cm di distanza dalle persone. Mantenere anche una distanza sufficiente dagli altri apparecchi senza fili come i telefoni DECT. L'apparecchio non deve essere alterato né collegato ad altre antenne WLAN o DECT.

Tutte le modalità di funzionamento:

2.4 GHz WLAN: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40), 802.11ax (HE20/40)

5 GHz WLAN: 802.11a, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40/80/160), 802.11ax (HE20/40/80/160)

1880-1900MHz telefono DECT

Potenza di trasmissione massima dell'Internet-Box:

WLAN (2400-2483.5 MHz) max. 20 dBm e.i.r.p.

WLAN (5150-5350 MHz) max. 23 dBm e.i.r.p.

WLAN (5470-5725 MHz) max. 30 dBm e.i.r.p.

DECT (1880-1900 MHz) max. 24 dBm e.i.r.p.

## CE Dichiarazione di conformità

L'Internet-Box 3 è certificato CE. Il costruttore Arcadyan conferma che l'Internet-Box 3 rispetta i requisiti di base e le altre disposizioni pertinenti della Radio Equipment Directive (RED). La dichiarazione di conformità è consultabile all'indirizzo <https://shop.m-budget.migros.ch/it/downloads>

## Informazioni ambientali

Questa icona indica che il prodotto non può essere smaltito tra i rifiuti domestici. Per lo smaltimento deve invece essere consegnato a Swisscom. Il costruttore Arcadyan conferma che l'Internet-Box rispetta i requisiti di base e le altre disposizioni pertinenti della Direttiva europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

## Il costruttore

Arcadyan Germany Technology GmbH, Koelner Strasse 10B, 65760 Eschborn, Germany

## L'importatore

Swisscom (Schweiz) AG, Postfach, 3050 Bern