


MISE EN SERVICE DU STICK USB INTERNET

- 1** Détachez la carte SIM de M-Budget Mobile internet fournie dans son support.
- 2** Introduisez-la dans votre Stick USB M-Budget Mobile internet. Veuillez tenir compte du symbole imprimé sur le matériel pour introduire la carte SIM correctement.
- 3** Lorsque vous introduisez le Stick internet pour la première fois dans votre ordinateur, vous devez tout d'abord installer le logiciel M-Budget Data Manager. C'est à partir de ce logiciel que vous pourrez vous connecter à internet.



Conservez le support de la carte SIM car celui-ci contient des données importantes, comme le code PIN et PUK.

RECHARGES M-Budget Mobile Internet peut être rechargé de plusieurs façons :

A: En payant par carte de crédit ou avec une Postcard sur Internet (www.m-budget-mobile.ch/internet)

B: En achetant une Value Card dans un point de vente (Migros, Poste ou Mobilezone)

C: En achetant un crédit qui est directement rechargé sur votre carte SIM (Swisscom Shop).

PAYEMENT PAR CARTE

Sur internet

- Se connecter sur le site www.m-budget-mobile.ch/internet
- Cliquez sur « Recharger »
- Inscrivez le numéro de téléphone de la carte SIM*
- Insérez le montant de recharge souhaité
- Introduisez le type de carte, le numéro de carte, CVV – code et la date de validité de la carte
- Cliquez sur « rechargez » et le crédit sera transféré en quelques instants.

VALUE CARD

Migros, Poste ou Mobilezone

- Achetez une Value Card (recharge) M-Budget Mobile dans un des points de vente ci-dessus
- Introduire le stick USB dans l'ordinateur
- Démarrer le logiciel M-Budget Data Manager (introduire le Code PIN)
- Sélectionner le menu « Crédit »
- Introduire le numéro de sécurité de votre Value Card et cliquer sur « Recharger ».

ONLINE

Dans un Swisscom Shop

- Présentez vous dans un Swisscom shop avec le numéro d'appel de la carte SIM *
- Donner le numéro au collaborateur et le montant désiré
- Le montant sera directement rechargé lors de l'encaissement.

*Pour recharger votre Stick internet, vous devez connaître le numéro d'appel de votre carte SIM. Vous trouverez votre numéro d'appel sur l'emballage du Stick internet, sur le support de votre carte SIM ou dans le menu « Crédit » du logiciel M-Budget Data Manager (Logiciel que vous aurez dû installer sur votre ordinateur pour vous connecter à internet avec le Stick).